



MANUEL D'INSTALLATION

CARPLAY/ANDROID AUTO

POUR PEUGEOT/CITROËN 2014-2016

SMEG et SMEG +

MENU

Compatibilités	4
Caractéristiques	5
Contenu	6
Schéma de connexion.....	7
Réglage DIP Switch	8
Instructions	9
Comment activer la fonction Carplay ?	9
Configurer l'audio sur la radio	9
Interface de navigation	10
Apple CarPlay	11
Android Auto	12
Autres réglages	13

ATTENTION

Pour votre sécurité et dans le respect de la législation française, merci de ne pas utiliser l'interface en roulant.

Lors de l'utilisation de la caméra de recul, merci de vérifier les environs avant de passer la marche arrière.

Veillez à bien respecter toutes les étapes d'installation pour la bonne marche de l'appareil. L'installation par un professionnel est recommandée.

Veillez à ce que la clé de contact soit retirée avant de débiter l'installation. Une fois celle-ci terminée, connecter le câble d'alimentation.

Veillez NE PAS brancher ou tirer sur les câbles en tension, afin de ne pas endommager le matériel.

Lors de votre installation, veillez à ce que les câbles n'entrent pas en contact avec les pièces métalliques. En effet, ils peuvent être endommagés et entraîner des dégâts et/ou un incendie. Éviter tous contacts avec les surfaces chaudes lors du câblage. Des températures élevées peuvent endommager le câblage, provoquer des courts-circuits, arcs électriques et des incendies.

Veillez NE PAS placer le produit dans un environnement humide et/ou dans l'eau.

Veillez vérifier que tous les composants sont présents dans la boîte lors de la réception du produit. S'il manque quelque chose, veuillez prendre contact avec le service client.

COMPATIBILITÉ

Constructeurs	Modèles	Années	Système d'origine
Peugeot	208, 2008, 308, 408, 508	2014-2016	SMEG/SMEG+ Écran 7 pouces Système MRN
Citroën	C3, C4, C5		



CARACTÉRISTIQUES

- Ce boîtier 3 en 1 intègre le système Carplay , Android Auto et le système MirrorScreen.
- Il prend en charge la vidéo HD et les principaux formats audio (APE,WAV,FLAC,MP3,WMA...)
- Comprend de 2 entrées vidéo pour la caméra avant et arrière.
- Prise en charge des radars de stationnement (PDC) et du système aide au parking (FPG : Flexible Parking Guidelines)
- Alimentation 12V pour caméra avant et arrière.
- Affichage automatique de la caméra frontale après le passage de la marche arrière. Réglage de la durée possible. (10 secondes maxi)
- Fonctionne avec l'écran d'origine et les commandes au volant.
- Possibilité de connecter une caméra 360.
- Prise en charge du microphone d'origine (OEM)
- Supporte les mises à jour.



CarPlay



Android
Auto




USB
multimedia



FPG



PDC



Camera
AV/AR



Mise à
jour
Logicielle


CONTENU



Boîtier principal



Câble LVDS



Câble d'Alimentation




Câble USB/Micro

En option si vous ne disposez pas du micro d'origine :

- Microphone Externe




SCHÉMA DE CONNEXION



RÉGLAGE DIP SWITCH




PIN	1er CAS : ON ↓	2ème CAS : OFF ↑
1	Si vous avez le même bouton pour "LIST" et "Phone" 	Si vous avez 2 boutons pour "List" et "Phone" 
2	Désactiver caméra 360	Activer caméra 360
3	CVBS	VGA
4	Activer la caméra frontale pendant 10 secondes automatiquement après le passage de la marche arrière	Désactiver la caméra frontale
5	Écran d'origine 7 pouces (18cm)	Écran d'origine 8 pouces (20cm)
6	NE PAS TOUCHER	
7	Caméra de recul d'origine	Caméra de recul de seconde monte (pas d'origine)
8	Microphone externe	Microphone d'origine

IMPORTANT !! Veuillez redémarrer le boîtier après chaque changement de DIP et patienter au moins 5 minutes entre chaque réglage.

INSTRUCTIONS

● Comment activer la fonction CARPLAY ?



1. Pour accéder au menu carplay, veuillez maintenir le bouton "LIST" situé sur votre volant ou bien faire un appui long sur la touche située en haut à gauche de votre écran d'origine.



or





● Comment configurer l'audio sur la radio ?

ATTENTION ! Merci de bien vouloir mettre la source sur Auxiliaire (AUX) pendant l'utilisation du Carplay. Dans le cas, où la source Auxiliaire (AUX) n'apparaît pas, veuillez lancer un flux audio (Spotify, Apple musique...) depuis l'Apple Carplay et passer sur la source Auxiliaire (AUX).




● INTERFACE DE NAVIGATION




● APPLE CARPLAY

ATTENTION !! Veuillez déconnecter le Bluetooth de votre iPhone avant d'utiliser l'Apple Carplay.




Retour menu principal Carplay



Commandes au volant :




● ANDROID AUTO




L'utilisation des commandes au volant est identique à celle du mode Apple Carplay

ATTENTION !! Assurez-vous que le téléphone soit connecté au Bluetooth de l'autoradio d'origine avant d'utiliser le mode Android Auto.

Décocher le mode "AUDIO (Média ou Streaming audio)" sur votre smartphone et laisser le mode "APPELS" (CALL AUDIO) activé.



● AUTRES RÉGLAGES



- "Auto Phone Connect **ACTIVE**" : Le mode Carplay ou Android Auto démarre automatiquement après la connexion de votre iPhone ou de votre Smartphone Android.
- "Driver Position **Left/Right**" : Mode de conduite Gauche/Droite sur Carplay.
- "Front Camera Time" : Durée d'affichage automatique de la caméra frontale. 0 signifie que la fonction est désactivée.
- "Use touch on Android Auto" : Utilisation des cartes Android Auto.

